

ARNICA

Ayvalik 3000

Grilis

Naudojimo instrukcijos

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų produktą. Šios instrukcijos buvo paruoštos tam, kad liktumėte patenkinti šiuo prietaisu ir išnaudotumėte visas jo galimybes.

Atidžiai perskaitykite visas instrukcijas ir tik tuomet pradėkite naudoti prietaisą. Išsaugokite naudojimo instrukcijas, jei ateityje jų vėl prireiktų.

SVARBIOS PASTABOS DĖL SAUGUMO

- PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS.
- Prietaisas skirtas tik asmeniniam naudojimui namuose.
- Neprisilieskite prie įkaitusių prietaiso vietų. Naudokitės rankenėlėmis.
- Nepanardinkite prietaiso, jo laido ir kištuko į vandenį ar bet kokį kitą skystį: elektros šoko pavojus.
- Būkite itin atidūs, kai prietaisu naudojasi vaikai arba jie yra greta prietaiso jo veikimo metu.
- Ištraukite kištuką iš elektros lizdo kai prietaisu nesinaudojate bei prieš jo valymą. Leiskite jam atšalti ir tik tada valykite. Nenaudokite prietaiso, jei jis blogai veikia ar buvo bet koku būdu pažeistas. Kad išvengtumėte elektros šoko, niekada nemėginkite patys taisyti prietaiso. Susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru, kuriame prietaisas bus apžiūrėtas ir pataisytas. Neteisingas prietaiso surinkimas gali kelti elektros iškvos pavojų.
- Neoriginalių prietaiso dalių naudojimas kelia gaisro, elektros šoko ir sužeidimų pavojų.
- Nenaudokite prietaiso lauke ir komerciniams tikslams.
- Nepalikite maitinimo laido kabėti ant stalo kampo ir saugokite nuo sąlyčio su karštais objektais.
- Nelaikykite prietaiso greta / ant įkaitusios viryklės ir nedėkite į įkaitintą orkaitę.
- Baigę naudotis prietaisu, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Būkite itin atidūs pernešdami prietaisą į kitą vietą.

PRIETAISO APRAŠYMAS

1. Įjungimo / išjungimo ir karščio pasirinkimo mygtukas
2. Karščio lemputė
3. Viršutinė rankena
4. Apatinė rankena
5. Kaitinimo plokštės atleidimo mygtukas
6. Kaitinimo plokštė

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Gamintojas: Arnica
 Modelis: Ayvalik 3000
 Įtampa: 220 – 240 V~
 Dažnis: 50 – 60 Hz
 Galia: 1450 – 1750 W

PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTI

- Atidžiai perskaitykite visas instrukcijas.
- Išpakuokite prietaisą.
- Sudrėkinta kempine ar šluoste nuvalykite kaitinimo plokštes.
- Napanardinkite prietaiso į vandenį ir nepakiškite po tekančio vandens srove.
- Popieriniais rankšluosčiais arba sausa šluoste nušluostykite kaitinimo plokštes.
- Siekdami geriausių rezultatų, sutepkite kaitinimo plokštes nedideliu aliejaus kiekiu.
- Pastaba: pirmą kartą įjungus prietaisą, iš jo gali kilti dūmai ar skliti keistas kvapas. Tai yra visiškai normalu ir neturi įtakos prietaiso saugumui.

NAUDOJIMAS

- Pasirinkite norimą temperatūrą. Pirmiausia išbandykite maksimalią temperatūrą. Vėliau ją galėsite sumažinti.
- Suglauskite kaitinimo plokštes ir įkiškite kištuką į elektros lizdą. Įjungimo ir parengties lemputės užsidegs. Tai reiškia, kad prietaisas kaista.
- Prietaisas įkais per maždaug 5 minutes. Parengties lemputė užges.
- Atidarykite prietaisą ir įdėkite sumuštinį, mėsos kepsnelius ar kitokius produktus ant apatinės kaitinimo plokštės.
- Uždarykite plokštes. Parengties lemputė užsidegs.
- Palaukite 5 – 7 minutes, kol parengties lemputė užges arba kol maistas apskrus.

- Prietaisą atidarykite naudodamiesi rankenomis. Maistą išimkite plastikine mentele. Niekada nenaudokite metalinių įrankių, nes jie gali pažeisti nepriekapantį paviršių.
- Baigę gaminti, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir palikite prietaisą atvėsti atvertomis plokštėmis.

Gaminimo laikas

Maistas	Karščio lygis	Laikas
Žuvis	4	10 – 15 min.
Vištiena	5	12 – 15 min.
Mėsa	5	18 – 22 min.
Dešrelės	4	10 – 13 min.
Pepperoni dešra	5	8 – 13 min.
Sumuštiniai, duona...	5	7 – 11 min.

Karščio pasirinkimo mygtukas	Temperatūra
1	130 – 140° C
2	150 – 160° C
3	170 – 180° C
4	190 – 200° C
5	210 – 220° C

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir leiskite prietaisui atvėsti. Prietaisą lengviausia valyti kai jis dar šiek tiek šiltas. Kad prietaisą išvalytumėte, jo išmontuoti nereikia.
- Minkšta šluoste nuvalykite kaitinimo plokštes. Jei maisto likučiai pridžiūvo, ant plokštės užlašinkite šiek tiek vandens ir indų ploviklio ir valykite švelnia, paviršiaus nebrazdančia kempinėle. Taip pat galite ant plokštės uždėti sudrėkintą popierinį rankšluostį, kuris suminkštins prikėpusius maisto likučius.
- Valymui nenaudokite jokių kietų, paviršiaus braižančių priemonių, nes jos pažeis nepriekapantį plokščių paviršių.
- Prietaiso išorę valykite sudrėkinta šluoste. Nenaudokite metalinių kempinėlių.
- Niekada napanardinkite prietaiso į vandenį.
- Neplaukite jo indaplovėje.
- Po prietaisu esantį padėklą išvalykite po kiekvieno naudojimo. Plaukite jį šiltu, muiluotu vandeniu. Padėklą gerai nusausinkite ir įdėkite į vietą.

ELEKTROS ENERGIJOS TAUPYMAS

- Nenaudokite prietaiso lauke.
- Temperatūrą rinkitės atsižvelgdami į gaminamus produktus (žr. lentelę).
- Kad karštis būtų stabilus, nelaikykite prietaiso atidaryto, kai tai nėra būtina.