



arnica™

ProMeat W1800



Elektrinė mėsmalė ARNICA Promeat W1800

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų produktą. Kuo ilgiau naudositės šia mėsmale, tuo labiau įsitikinsite, kad pasirinkote tinkamai. Pagrindinis mūsų tikslas yra suteikti Jums daugiau. Kai naudosite šį prietaisą pagal visas pateiktas instrukcijas, Jūs nustebsite, kaip paprasta pasiekti maksimalų rezultatą.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Atidžiai perskaitykite instrukcijas.
- Įsitikinkite, ar maitinimo tinklo įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
- Naudodami prietaisą, būkite atidūs, kai šalia yra vaikų. Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros ir laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Niekada nepalikite veikiančio prietaiso įjungto be priežiūros. Jei reikia išeiti iš kambario, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Niekada neneškite prietaiso suėmę už jo laido.
- Niekada napanardinkite prietaiso į vandenį ir nepilkite ant jo vandens.
- Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Kai nenaudojate, prieš valydami ar išmontuodami prietaisą, visuomet išjunkite jį iš elektros lizdo.
- Jei prietaisas sugestų, nemėginkite jo taisyti patys; susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo maitinimo laidas ar kištukas. Pristatykite prietaisą į autorizuotą priežiūros centrą.
- Niekada pirštais negrūskite mėsos į mėsmalę, naudokitės stumtuku.
- Šis prietaisas skirtas naudoti namuose; jisnepritaikytas komerciniams tikslams.
- Prieš keisdami priedus, patikrinkite, ar išjungėte prietaisą ir ištraukėte kištuką iš elektros lizdo.

PRIETAISO DALYS IR PRIEDAI (Pav. 1 ir Pav. 2)

A. Mėsmalės korpusas

- B. Nuimamas padėklas
- C. Mėsos stumtukas
- D. Priedų laikiklis
- E. Produktų sudėjimo vamzdis
- F. Sraigtas
- G. Nerūdijančio plieno peiliukas
- H. Du diskeliai skirtingo stambumo mėsos malimui
- I. Priedas dešroms gaminti
- J. Priedas mėsos kukuliams (įdarui) gaminti
- K. Jungiamasis žiedas
- L. Tvirtinimo varžtas
- M. Įjungimo/ išjungimo jungiklis

TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis: Promeat W1800

Įtampa: 220-230 V

Dažnis: 50-60 Hz

Maksimalus triukšmas: mažiau nei 70 dB (A)

NAUDOJIMAS

- Prieš pirmą kartą naudojantis prietaisu, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas.
- Atsargiai išimkite prietaisą iš dėžės. Drėgna, švaria šluoste nuvalykite dulkes.
- Visas prietaiso dalis ir priedus nuplaukite vandeniu ir nusauskite. Būkite atsargūs valydami peiliuką, nes jis yra labai aštrus.
- Prietaisą pastatykite ant stabilaus, tvirto ir sauso paviršiaus.

Pasiruošimas naudojimui (Pav. 3 ir Pav. 4)

- Laikydami produktų sudėjimo vamzdį, į jį įdėkite sraigą.
- Ant sraigto ašies užmaukite peiliuką, kurio aštrūs kraštai turi būti nukreipti į išorę.
- Ant peiliuko užmaukite vieną iš diskelių.
- Prisukite mėsmalės korpuso dalį (A).
- Produktų sudėjimo vamzdį įdėkite į variklio dalį.
- Pritvirtinkite.
- Prie vamzdžio produktams prijunkite nuimamą padėklą.
- Įkiškite kištuką į elektros lizdą. Jūsų mėsmalė paruošta naudojimui.

Patarimai

- Prieš malimą nuo mėsos atskirkite kaulus, kremzles ir gyslas.
- Susipjaustykite mėsą mažesniais gabalėliais ir susidėkite ant padėklo.
- Po korpuso dalimi (A) pastatykite dubenį.
- Įjunkite prietaisą naudodamiesi įjungimo/ išjungimo jungikliu.
- Stumkite mėsą naudodamiesi stumtuku. ARSARGIAI! Niekada mėsos negrūskite pirštais, tai pavojinga.

Priedo dešroms naudojimas (Pav. 5)

- Naudodamiesi šiuo priedu, galite gaminti įvairių rūšių dešras.
- Sumalkite mėsą ir tuomet ją gardinkite prieskoniais ir druska.

- Nuimkite korpuso dalį (A).
- Nuimkite diskelį ir peiliuką.
- Priešais sraigą pritvirtinkite jungiamąjį žiedą, tada – priedą dešroms.
- Uždėkite korpusą į vietą.
- Jūsų prietaisas paruoštas gaminti nuostabias dešras.
- Prieš keidami priedus patikrinkite, ar prietaisas išjungtas.

Priedo mėsos kukuliams (įdarui) naudojimas (Pav. 6)

- Naudodamiesi šiuo priedu, galite gaminti įvairių rūšių įdarytus mėsos kukulius.
- Sumalkite mėsą ir tuomet ją gardinkite prieskoniais ir druska.
- Nuimkite korpuso dalį (A).
- Nuimkite diskelį ir peiliuką.
- Priešais sraigą pritvirtinkite jungiamąjį žiedą, tada – priedą įdarui.
- Uždėkite korpusą į vietą.
- Prieš keidami priedus patikrinkite, ar prietaisas išjungtas.
- Jūsų prietaisas paruoštas gaminti nuostabius mėsos kukulius.

Valymas ir priežiūra

- Prieš valydami prietaisą, visada jį pirma išjunkite.
- Visada ištraukite kištuką iš įtampos lizdo.
- Pirmiausia nuimkite vamzdį produktams dėti, tuomet padėklą ir malimo korpusą (A). Išardykite ir nuimkite peiliuką, diskelį ir sraigą.
- Visas dalis galite plauti muiluotu vandeniu. Jas sausinkite švariu rankšluosčiu.
- Diskelis ir peiliukai visuomet turi išlikti tepaluoti. Po plovimo visada juos sutepkite.
- Niekada nepanardinkite pagrindinės prietaiso dalies ir kištuko po vandeniu.
- Prietaiso išorę valykite šiek tiek drėgnu, muiluotu skudurėliu, o nuvalykite švaria šluoste.
- Mėsmalės valymui niekada nenaudokite chemikalų.
- Priedus laikykite jų laikymo vietoje, o laidą – savo vietoje.
- Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

[UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros \(serviso\) centras](#)

[Šiaulių g. 50, Kaunas](#)

[tel.: \(8-37\) 215104](tel:837215104)

www.krinona.lt