

arnica™

BORA 5000

Dulkių siurblys su vandens filtru

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS



UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt



VI. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami prietaisą, kištuką būtinai ištraukite iš elektros lizdo.
- Po kiekvieno naudojimo, išpilkite vandenį iš permatomo vandens bakelio. Išvalykite ir nusausinkite jį.



- Dėl higieninių priežasčių ir siekdami pailginti prietaiso tarnavimo laiką, niekada jame nepalikite vandens ir purvo.
- Patraukite ir nuimkite vandens filtro pagrindinę dalį ir oro išsiurbimo kaklelį. Šios dalys gali būti valomos šiltu, muiluotu vandeniu arba po tekančio vandens srove. Nusausinkite šias dalis prieš jas vėl sumontuodami.
- Reguliariai tikrinkite Hepa filtro švarumą. Jei jis nešvarus, išvalykite. Po kurio laiko filtras praranda savo valomąsias savybes, tad jį reikia keisti.



- Prietaisą neškite laikydami už pagrindinės rankenos.
- Naudokite tik originalias dalis ir priedus: tai užtikrins efektyvų valymo procesą ir sklandų prietaiso veikimą. Jų įsigyti galite autorizuotame techninės priežiūros centre.

DĖMESIO: šis dulkių siurblys skirtas sausam valymui.



- **DĒMESIO: niekada nesiurbkite šlapių grindų ar vandens iš praustuvo. Siurbliu naudokitės tik sausam siurbimui.**

V. PRIETAISO NAUDOJIMAS

- Sumontuokite prietaiso dalis ir paruoškite jį naudojimui.
- Atsižvelgdami į siurbimo paskirtį ir vietą, pasirinkite priedus. Juos pritvirtinkite prie prietaiso arba prie ilginančių vamzdelių.
- Kad valymo procesas būtų kuo efektyvesnis, priedus naudokite taip, kaip nurodyta žemiau:
 - pagrindinis šepetys – kilimų ir grindų valymui.
 - antgalis siauriems plyšiams – sunkiai prieinamų vietų valymas (pvz., tarpai tarp radiatorių, stalčių ir pan.).
 - ilginamasis vamzdelis – plunksnų, žemių, nuosėdų ir pan. valymui.
 - mažas šepetys – baldų, užuolaidų, drabužių, elektroninių prietaisų, lempų valymui.
 - apvalus šepetys – užuolaidų valymui arba dulkių šalinimui.
 - kietų grindų šepetys – dulkių ir pan. valymas nuo kietų grindų, pvz., parketo.



- Įjunkite kištuką į elektros lizdą ir paspauskite įjungimo-išjungimo mygtuką.



- Kai baigėte siurbimą, išjunkite prietaisą: paspauskite įjungimo-išjungimo mygtuką. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir suvyniokite jį paspaudę laido suvyniojimo mygtuką. Kai kuriuose modeliuose pakanka laikyti ir lengvai traukti laidą, kad jis būtų suvyniotas.

PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS PRIETAISU, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS.

IŠSAUGOKITE INSTRUKCIJAS, JEI ATEITYJE IŠKILTŲ NEAIŠKUMŲ.

I. SVARBIOS SAUGUMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti neįgaliems asmenims, vaikams bei tiems, kurie neturi pakankamai žinių tai daryti, nebent jie yra apmokomi ir prižiūrimi atsakingo asmens.
- Prižiūrėkite vaikus, kad naudojimo metu jie nesiartintų prie prietaiso.
- Patikrinkite, ar prietaiso naudojama įtampa (po ratukais) atitinka įtampą jūsų namuose. Tik tada įjunkite prietaisą.
- Prietaisą įjunkite į lizdą, kurio saugiklis yra bent 10 amperų.
- Nejunkite kištuko į lizdą, kol prietaisas nebus visiškai paruoštas naudojimui.
- Kai nesinaudojate prietaisu, ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.
- Nenaudokite prietaiso, jei laidas ar kištukas yra pažeistas, jei numetėte prietaisą ir išryškėjo defektai ar lūžusios dalys. Tokiu atveju prietaisą pristatykite į autorizuotą techninės priežiūros centrą, kuriame jis bus apžiūrėtas ir, prireikus, pataisytas.
- Prietaiso ratukais nepervažiokite laido, nes taip galite jį pažeisti.
- Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Niekada neįmerkite prietaiso variklio dalies į vandenį.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis turi defektų.
- Po naudojimo visada išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Visada ištuštinkite, išvalykite ir išdžiovinkite talpyklą. Kad išdžiūtų vidiniai vamzdeliai ir žarna, keletą minučių „siurbkite“ orą. Tai apsaugos nuo nemalonių kvapų, o dulkių maišas išliks sausas.
- Nenukreipkite žarnos į akis ar ausis, nedėkite jos į burną kai prietaisas įjungtas.
- Būkite itin atsargūs, kai valote laiptus.
- Į vandens talpą įpilkite vandens iki gamintojo nurodyto raudono brūkšnio esančio vandens talpoje- nei daugiau nei mažiau.
- Nenaudokite siurblio be vandens (vandens talpoje).
- Naudojantis visada stebėti vandens ir jame susirinkusių dulkių ir šiukšlių lygį vandens talpoje. Būtina laiku išpilti nešvarų vandenį. Vandens kiekis negali viršyti MAX žymos.
- Naudojantis siurbliu stebėti ar neužputojo vanduo. Kai kurie kilimai yra impregnuoti atitinkamais chemikalais, kurie siurbiant putoja ir taip gali sugadinti siurblią.
- Nenaudokite jokių kitų chemikalų (šampūno, dušo želė ir pan.) į vandenį ,o naudokite tik tam skirtus kvapus siurbliams.
- Jei ims tekėti skystis, nedelsiant išjunkite prietaisą.
- Kad užtikrintumėte gerą prietaiso veikimą ir ateityje galėtumėte pasinaudoti garantiniu aptarnavimu, naudokite tik originalias prietaiso dalis.
- Jei prireiks atsarginių dalių arba prietaisas suges, susisiekię su autorizuotu techninės priežiūros centru.
- Nelaikykite prietaiso drėgnoje vietoje.

DĒMESIO: niekada nenaudokite prietaiso susiurbti statybinių, degių ar sprogstamųjų medžiagų arba objektų, kurie prisigėrė šių medžiagų. Taip pat nesiurbkite pelenų bei tokių skysčių kaip aliejus, benzinai, alkoholis, skiediklis ar medžiagų, kurių temperatūra yra aukštesnė nei 60° C. Tai gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Prietaiso negalima naudoti greta degių medžiagų ar siurbti sveikatai kenksmingas dulkes.

Dėmesio: šis dulkių siurblys skirtas sausam valymui.

II. PRIETAISO DALYS

A. VARIKLIO DALIS

Šioje dalyje yra variklis, jungiklis ir veikimo dalys. Ant variklio dalies rasite Hepa filtrą, kuris filtruoja dulkes ir kitus nešvarumus.

- A1. Įjungimo-išjungimo jungiklis
- A2. Laido įtraukimo mygtukas
- A3. Hepa filtras
- A4. Hepa filtro dangtelis
- A5. Oro įsiurbimo anga
- A6. Pagrindinė rankena
- A7. Ratukai
- A8. Spaustuvo korpusas

B. TALPYKLOS DALIS

Ši dalis skirta dulkių ir nešvaraus vandens surinkimui. Ji yra pagrindinėje prietaiso dalyje.

- B1. Permatomas vandens bakelis
- B2. Permatomo vandens bakelio dangtelis
- B3. Permatomo vandens bakelio rankena
- B4. Vandens filtro pagrindinė dalis
- B5. Vandens filtro vamzdelis
- B6. Vandens filtro vamzdelio anga



C. ŽARNOS DALIS

Šioje grupėje yra įsiurbimo žarna su rankenėle ir įsiurbimo vamzdeliais. Įsiurbimo antgalis sujungtas su talpyklos grupe: žarna įkišama į įsiurbimo angą. Prireikus, įsiurbimo vamzdeliai gali būti sujungiami su rankenėle. Ant rankenėlės yra slankiojama dalis, padedanti nustatyti įsiurbimo galią. Žarnos grupė gali būti pastatyta ant variklio dalies su pakabo pagalba.

- C1. Lanksti įsiurbimo žarna
- C2. Sustumiamas vamzdelis
- C3. Pagrindinis šepetys
- C4. Turbo šepetys

D. PRIEDŲ DALIS

Komplekte esantys priedai skirti skirtingiems valymo tikslams.

- D1. Priedų laikiklis
- D2. Antgalis siauriems plyšiams valyti
- D3. Apvalus antgalis
- D4. Mažas antgalis
- D5. Kvapai
- D6. Mažas turbo šepetys
- D7. Parketo šepetys

III. TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis: Bora 5000

Įtampa: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz

Galingumas: 2400 W (maksimalus)

Elektros izoliacijos klasė: II

Laido ilgis: 6 m

IV. PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

DĖMESIO: nejunkite kištuko į įtampos lizdą, kol prietaisas nėra visiškai paruoštas naudojimui.

- Laikydami už rankenos, pakelkite talpyklos dalį ir padėkite ją į šalį.
- Traukdami talpyklos dangtelį, išimkite vandens filtro vamzdelį ir vandens filtro pagrindinę dalį.
- Sekdami instrukcijas patikrinkite, ar prietaiso dalys ir priedai, kuriuos išimsite iš bakelio, nėra pažeisti ir ar nieko netrūksta.
- Jei prietaisą naudosite iš karto, į permatomą vandens bakelį pripilkite vandens (iki maksimalaus viduje pažymėto lygmens – 1,2 l).



- Įlašinkite 2 – 3 lašelius komplekte esančio kvapo į vandenį: jūsų kambariai maloniai kvėpės.
- Atgal į jų vietas (į permatomą bakelį) sudėkite vandens filtro pagrindinę dalį ir vandens filtro vamzdelį. Uždėkite vandens talpyklos dangtelį.
- Ant pagrindinės prietaiso dalies uždėkite permatomą talpyklos dalį.



- Kad žarnos dalį sujungtumėte su pagrindine prietaiso dalimi, žarnos galvutę uždėkite ant galvutės, esančios ant talpyklos.