

arnica™

KAYZER 1710



Elektrinis virduļys

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Dēkojame, kad pasirinkote mūsu gaminį. Siūlome Jums kur kas daugiau nei prieinamą kainą. Naudodami mūsų virduļį, netrukus suprasite, kad, įsigiję šį prietaisą, priėmėte puikų sprendimą, ir šis įsitikinimas laikui bėgant tik tvirtės! Tai – daugiau nei patrauklūs pažadai: naudodamiesi elektriniu virduļiu taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose, nustebsite, kaip lengvai atliekate kasdienius maisto ruošos darbus.

TURINYS

- A. Saugaus prietaiso naudojimo taisyklės
- B. Prietaiso dalys
- C. Techniniai duomenys
- D. Naudojimas
- E. Valymas ir priežiūra

A. SAUGAUS PRIETAISO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

- Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.
- Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad prietaiso palaikoma srovės įtampa sutampa su Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės galimumu. Prietaiso naudojamos srovės įtampa

nurodyta ant etiketės. Jei prietaiso negalite naudoti dėl netinkamos jo įtampos, gražinkite jį į pirkimo vietą.

- Laikykite produktą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Naudokite tik žemintas rozetes ir ilginamuosius laidus.
- Nelaikykite virdulio greta prietaisų, skleidžiančių šilumą (šildytuvų, radiatorių, orkaitių ir kt.). Neleiskite, kad prietaisą pasiektų tiesioginiai saulės spinduliai.
- Laikykite prietaisą ant kietų ir lygių paviršių. Nestatykite virdulio ant stalo ar spintelės krašto, kad prietaisas nenukristų. Išsipylus karštam vandeniui, galite nudegti.
- Neleiskite prietaiso laidams kyboti nusvirusiems nuo stalo ar spintelės kraštų ir liestis su kitais elektriniais prietaisais.
- Norėdami ištraukti prietaiso kištuką iš maitinimo lizdo, visada traukite laikydami kištuką. Niekada netraukite laido.
- Būkite atsargūs, keldami prietaisą, - išorinis virdulio paviršius gali būti labai įkaitęs.
- Visada ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo, kai prietaiso nenaudojate ar norite jį išvalyti. Prieš valydami, leiskite prietaisui visiškai atvėsti.
- Naudokite tik originalų gamintojo kaitinimo stovėlį. Nenaudokite kitiems prietaisams skirtų kaitinimo elementų.
- Prietaisas automatiškai išsijungia, vandeniui užvirus. Galėsite išjungti virdulį ir anksčiau, spustelėdami jungimo/išjungimo rankenėlę.
- Tarp kaitinimų darykite 15-20 sekundžių pertraukėles.
- Naudojant virdulį, skiriasi karšti garai – būkite atsargūs! Neleiskite vaikams naudotis prietaisu neprižiūrimiems.
- Vandeniui kaistant, neatidarinėkite prietaiso dangtelio.
- Įpilto vandens tūris turi būti tarp MIN ir MAX žymų.
- Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį. Neplaukite indaplovėje. Nenaudokite prietaiso drėgnose patalpose ir vonios kambaryje.
- Saugokitės, kad ant prietaiso kištuko bei laido nepatektų vandens. Visada gerai prietaisą nusauskinkite.
- Prieš į talpyklą pildami vandenį, ištraukite prietaiso kištuką iš maitinimo lizdo.
- Pildami vandenį, nuimkite prietaisą nuo kaitinimo stovėlio.
- Virdulio išorines dalis valykite drėgna šluoste. Kaitinimo stovėlį labai gerai nusauskinkite.
- Prietaisas skirtas vandens šildymui. Nenaudokite jo kitiems skysčiams šildyti.
- Pirmą kartą naudodami virdulį, nenaudokite užvirinto vandens maistui ruošti – verčiau jį išpilkite.
- Ištraukite virdulio kištuką iš rozetės:
 - Baigę prietaisą naudoti;
 - Prietaisui sugedus arba pradėjus prastai veikti;
 - Prieš virdulį valydami.
- Prietaisui sugedus, kreipkitės į artimiausią įgaliojantį „Arnica“ techninio aptarnavimo centrą.
- Norėdami prietaisą taisyti arba kreiptis dėl atsarginių dalių, susisiekite su artimiausiu įgaliojuoju „Arnica“ techninio aptarnavimo centru.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis ir priedus. Jų galite įsigyti artimiausiame „Arnica“ techninio aptarnavimo centre.

DĖMESIO: prietaisas skirtas naudoti namuose. Nenaudokite įtaiso komercinėms reikmėms ar darbui skirtose patalpose.

PERSPĖJIMAS

Nenaudokite virdulio, į jį neįpylę vandens arba kai vandens lygis yra žemiau MIN žymos.

B. PRIETAISO DALYS (žr. 1 pav.)

1. Dangtelio atvėrimo mygtukas
2. Dangtelis
3. Vandens snapelis

4. Ergonomiška rankena
5. Indikatoriaus lemputė
6. Vandens lygio indikatorius
7. Įjungimo/išjungimo mygtukas
8. Kaitinimo stovėlis



C. TECHNINIAI DUOMENYS

Gamintojas:.....ARNICA
 Modelis:..... Kayzer 1710
 Įtampa:..... 220-240 V
 Dažnis:.....50-60 Hz
 Galingumas:..... 1850-2200 W
 Tūris:..... 1,7 l
 Tarnavimo laikas:.....7 metai

D. NAUDOJIMAS

- Virduliu kaitinkite tik vandenį. Nešildykite jokių kitų skysčių.
- Prieš pirmą kartą naudodami virdulį, jį išvalykite, pripildykite vandeniu iki pat MAX žymos ir pastatykite, kad pradėtų kaisti. Prietaisas automatiškai išsijungs, virdulei užvirus. Įkaitusį vandenį išpilkite ir palikite prietaisą vėsti.
- Priklausomai nuo naudojamo vandens kietumo virdulio dugne gali susiformuoti daugiau arba mažiau nuosėdų. Tai visiškai normalu. Nuosėdos Jūsų sveikatai kenksmingos nėra.
- Prieš spausdami įjungimo/išjungimo mygtuką, pirmiausia įsitikinkite, kad uždengtas virdulio dangtelis.

Vandens talpykla

- Pilkite vandens tiek, kad įpilto vandens tūris būtų tarp MIN ir MAX žymų. Įpylus mažiau nei MIN žyma, prietaisas gali išsijungti, vandeniui nespėjus užkaisti. Įpylus daugiau nei MAX, gali ištekti vandens perteklius.

Prietaiso naudojimas

- Įstatykite po kaitinimo stoveliu esančio laido kištuką į tinkamos įtampos įžemintą rozetę. Kai prietaiso nebenaudosite, tuoj pat ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo.
- Įpilkite vandens tarp MIN ir MAX žymų. Uždenkite dangtelį. Pastatykite virdulio korpusą ant kaitinimo stovelio.
- Spustelėkite įjungimo/išjungimo svirtelę. Turėtų užsidegti indikatoriaus lemputė. Pradės kaisti vanduo – jam užvirus, prietaisas automatiškai išsijungs.
- Galite kaitinimą pertraukti, nustatydami įjungimo/išjungimo mygtuką ant „off“ (O) padėties.

Apsauginiai mechanizmai

- Nuėmus neišjungtą virdulį nuo kaitinimo stovelio, stovėlis automatiškai pertrauks darbą ir išsijungs. Visuomet stenkitės pirmiausia įjungimo/išjungimo mygtuku išjungti patį virdulį.
- Prietaisas automatiškai išsijungia, vandeniui užvirus. Ši funkcija užtikrins, kad prietaisu naudotumėtės patogiau, saugiau ir sutaupytumėte elektros energijos.

E. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami prietaisą, jį išjunkite, ištraukite virdulio kištuką iš rozetės ir leiskite prietaisui atvėsti.
- Išpilkite vandenį. Perplaukite prietaiso talpyklą ir nuvalykite išorines dalis drėgna šluoste.
- NIEKADA neplaukite kaitinimo stovelio, pamerkę jį vandens dubenyje. Neplaukite virdulio indaplovėje.
- NIEKADA nenaudokite stiprių ar edžių valiklių, tokių kaip druskos rūgštis ir pan.
- NIEKADA neleiskite, kad sudrėktų virdulio laidas ir kištukas. Ant šių dalių patekus vandens, ištraukite jas iš maitinimo lizdo ir gerai nusauskite.

Nuosėdų šalinimas

- Labai svarbu reguliariai valyti susikaupusias nuosėdas, kad laikytumėtės higienos normų ir sutaupytumėte elektros energijos.
- Ilgesnį laiką naudojant virduklį, talpyklos dugne pradeda kauptis rudos spalvos kalkių nuosėdos. Jei jų nevalysite, virduklis neveiks visu pajėgumu.
- Nedideles nuosėdų sankaupas išvalysite šepetėliu.
- Jei nuosėdų daug, jas valykite acto pagrindo buitinių prietaisų nuosėdų valikliais – jų įsigyti galite prekybos centre.
- Norėdami išvalyti susikaupusias nuosėdas, pirmiausia įpilkite į virduklį šiek tiek vandens ir jį įkaitinkite, tada į vandenį įpilkite nuosėdų valiklio. Palūkėkite 2-3 minutes, tuomet 2-3 kartus perplaukite virduklį švariu vandeniu. Gerai jį nusauskite.
- Virduklį išvalysite ir naudodami baltąjį actą. Į talpyklą įpylę pusę litro baltojo acto, palikite 1-ai valandai, tuomet 2-3 kartus perplaukite virduklį švariu vandeniu. Leiskite virdukliai išdžiūti.
- Galite naudoti ir citrinos rūgštį. Užkaiskite pusę litro vandens ir įpilkite 25 gramus citrinos rūgšties miltelių. Palikite 15-ai minučių. Išpilkite mišinį ir 2-3 kartus perplaukite virduklį švariu vandeniu. Jei reikia, pakartokite procesą nuo pradžių. Visuomet, naudodami citrinos rūgštį, įpilkite pakankamai vandens.

Prietaiso laikymas

- Prieš sudėdami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir leiskite prietaisui atvėsti.
- Aplink kaitinimo stovėlį apvyniokite virdukliaus laidą.
- Laikydami prietaisą dėžutėje, virdukliaus talpyklą galite palikti pastatytą ant išjungto kaitinimo stovelio.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt