

SAUSO VALYMO DULKIŲ SIURBLYS SU VANDENS FILTRU

ARNICA BORA 4000S

NAUDOTOJO VADOVAS



Iliustracijos



ARNICA BORA 4000S naudotojo vadovas

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Šis naudotojo vadovas paaiškins, kaip maksimaliai išnaudoti prietaiso funkcines galimybes, kad liktumėte patenkinti gautu rezultatu. Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Išsaugokite šį naudotojo vadovą, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti.

I. SVARBIOS SAUGAUS PRIETAISO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

- Fiziškai ir psichiškai neįgalūs suaugusieji ir vaikai bei asmenys, kuriems trūksta reikiamų žinių ir patirties naudojant panašius prietaisus, šiuo prietaisu naudotis gali tik tinkamai apmokyti ir prižiūrėti už jų saugumą atsakingo žmogaus.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų ir nesinaudotų prietaisu.
- Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitinkite, kad ant etiketės, esančios netoli ratukų, nurodyta prietaiso palaikoma srovės įtampa sutampa su Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės įtampa.
- Junkite prietaisą tik į rozetę su bent 10 amperų saugikliu.
- Junkite prietaiso kištuką į sieninę rozetę tik tada, kai prietaisas visiškai paruoštas naudoti.
- Kai prietaiso nebenaudojate, ištraukite siurblio kištuką iš sieninės rozetės.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas jo laidas ar kištukas, prietaisą numetę ar sulaužę kurią nors jo detalę, taip pat įvykus gedimui. Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą – specialistai patikrins, pataisys ar pakeis sugedusias dalis.
- Neleiskite prietaisui stovėti ant savo laido, nes taip galite apgadinti laido izoliacijos sluoksnį.
- Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nenaudokite prietaiso, neįdėję filtro.
- Niekada nemerkite prietaiso variklio į vandenį.
- Nenaudokite prietaiso, jei Jums atrodo, kad jis sugedęs.
- Baigę naudotis prietaisu, išjunkite jį ir ištraukite kištuką iš sieninės rozetės.
- **Į vandens talpą įpilkite vandens iki gamintojo nurodyto raudono brūkšnio esančio vandens talpoje- nei daugiau nei mažiau. Nenaudokite siurblio be vandens (vandens talpoje). Vandeniui pakeistus spalvą pakeiskite švairiu. Naudojantis visada stebėti vandens ir jame susirinkusių dulkių ir šiukšlių lygį vandens talpoje Būtina laiku išpilti nešvarų vandenį. Vandens kiekis negali viršyti MAX žymos. Naudojantis siurbliu stebėti ar neužputojo vanduo. Kai kurie kilimai yra impregnuoti atitinkamais chemikalais, kurie siurbiant putoja ir taip gali sugadinti siurbį. Nenaudokite jokių kitų chemikalų (šampūno, dušo želė ir pan.) į vandenį ,o naudokite tik tam skirtus kvapus siurbliams. Jei ims tekėti skystis, nedelsiant išjunkite prietaisą.**
- Vandens talpyklą ir joje esančias dalis baigę darbą visuomet ištuštinkite, išvalykite ir išdžiovinkite.
- Įjungę prietaisą, nenukreipkite jo žarnelės į akis ar ausis ir nedėkite jos į burną.
- Būkite ypač atsargūs, kai valote laiptus.
- Pastebėję, kad iš siurblio veržiasi vanduo, tuoj pat jį išjunkite.
- Naudokite tik originalius gamintojo priedus ir atsargines dalis, kad užtikrintumėte optimalų prietaiso veikimą ir kad esant reikalui galėtumėte pasinaudoti garantija.
- Norėdami įsigyti atsarginių dalių ar prietaisą taisyti, kreipkitės į artimiausią techninio aptarnavimo centrą.

DĖMESIO: nenaudokite prietaiso lengvai užsidegančioms medžiagoms ar sprogiems tirpikliams, daiktams, permirkusiems tokiomis medžiagomis, sprogiems milteliams, statybinėms dulkėms, skysčiams, tokiems kaip žibalas, alyva, benzinas, alkoholis, skiedikliams ir karštesniems nei 60°C temperatūros daiktams siurbti. Rizikuojate sukelti sproginimą ar gaisrą! Nenaudokite prietaiso netoli lengvai užsidegančių ir sveikatai pavojingų miltelių konsistencijos medžiagų.

DĖMESIO: naudokite šį dulkių siurbį tik sausam valymui. Negalima siurbti skysčių.

II. PRIETAISO DALYS

Sunumeruotas prietaiso dalis rasite paveikslėlyje, esančiame skiltyje „Iliustracijos“.

A. VARIKLIO KORPUSAS

Šią dalį sudaro variklis, įjungimo ir valdymo mygtukai. Taip pat prietaisas turi HEPA filtrą, kuris filtruoja iš pučiamo oro patenkančias dulkes ir kitas smulkias daleles.

- A1. ON/OFF mygtukas
- A2. Laido suvyniojimo mygtukas
- A3. HEPA filtras
- A4. HEPA filtro korpuso apmovas
- A5. Įsiurbimo įvadas



- A6. Korpuso rankenėlė
- A7. Ratukai
- A8. Gnybtas
- A9. Apsauginis variklio S-filtras

B. TALPYKLA

Šios grupės detalės skirtos dulkių ir purvino vandens surinkimui. Talpyklos grupės detalės tvirtinasi ant korpuso.

- B1. Permatoma vandens talpykla
- B2. Permatomos vandens talpyklos dangtelis
- B3. Permatomos vandens talpyklos rankenėlė
- B4. Vandens filtras

B5. Vandens filtro vamzdelio ertmė

C. ŽARNELĖ

Šios grupės detalės – tai įsiurbimo žarnelė su rankenėle ir įsiurbimo vamzdeliai. Įsiurbimo žarnelė prijungiama prie talpyklos grupės detalių, tvirtinant žarnelę prie tam skirto įvado. Jei reikia, pritvirtinkite įsiurbimo vamzdelius prie laikymo rankenėlės. Rankenėlė turi rankinio siurbimo galingumo valdymo funkciją. Žarnelė gali būti pritvirtinama prie variklio korpuso, naudojant specialų gnybtą.

- C1. Lanksti siurbimo žarnelė
- C2. Sustumiamas vamzdelis
- C3. Pagrindinė siurbimo galvutė
- C4. Jungiamasis elementas

D. PRIEDAI

Tai priedai, skirti įvairioms valymo funkcijoms atlikti.

- D1. Priedų laikiklis
- D2. Galvutė plyšelių ir tarpelių siurbimui
- D3. Apvali galvutė
- D4. Maža galvutė
- D5. Kvapios medžiagos

III. TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis	BORA 4000S
Įtampa	220-240V~ 50-60Hz
Galia	2400 W (maksimali)
Elektrinės apsaugos klasė	II
Laido ilgis	6 m

IV. PARUOŠIMAS NAUDOTI

Dėmesio:junkite prietaiso kištuką į maitinimo lizdą tik tuomet, kai prietaisas visiškai paruoštas naudoti.

- Laikydami už rankenėlės, išimkite ir šalia padėkite talpyklą.
- Atverkite talpyklos dangtelį. Ištraukdami išimkite vandens filtrą.



- Palygindami su naudotojo vadove pateikta dalių numeracija, patikrinkite, ar išimamos dalys nėra pažeistos ir ar prietaisui netrūksta detalių.
- Jei norite tuoj pat pradėti naudoti siurblį, pripilkite vandens į permatomą talpyklą, neperžengdami ant talpyklos nurodytos maksimalaus tūrio (1,2 litro) žymos.
- Įpylus į naudojamą vandenį 2-3 kartu su prietaisu parduodamų kvapių medžiagų lašus, siurbiamas kambarys maloniai pakvips.
- Įstatykite vandens filtrą į tam skirtą vietą permatomoje vandens talpykloje ir uždenkite talpyklą dangteliu.



- Gerai įstatykite permatomą talpyklą atgal į tam skirtą vietą ant variklio korpuso.
- Kad prijungtumėte siurbimo žarnelę prie korpuso, spustelėkite tvirtinimo mygtukus ant žarnelės galvutės ir pritvirtinkite prie siurbimo įvado ant talpyklos. Kad prie vamzdelio prijungtumėte pagrindinę siurbimo galvutę ar kitus priedus, reikės naudoti specialią sujungimo detalę.



Dėmesio: siurbliu niekuomet nesiurbkite šlapių grindų ar vandens iš kriauklės. Naudokite dulkių siurbį tik sausam valymui.

V. SIURBLIO NAUDOJIMAS

- Surinkite siurbį ir atlikite kitus veiksmus, nurodytus skiltyje „Paruošimas naudoti“.
- Pasirinkite Jūsų reikmėms labiausiai tinkamą siurbimo galvutę ir pritvirtinkite priedą tiesiai arba prie ilginamojo vamzdelio.



- Geriausių rezultatų gausite naudodami galvutes pagal nurodytą paskirtį:
 - Pagrindinė galvutė – kilimų, patiesalų ir kietų paviršių siurbimui;
 - Galvutė plyšeliams – dulkių ir kitų smulkių dalelių valymui ant radiatorių, stalčiuose ir kt. siauruose tarpeliuose;
 - Ilginamasis vamzdelis – žemių, lūženų, šukių, plunksnų ir pan. siurbimui;
 - Maža galvutė – lentynų, drabužių, elektroninių prietaisų, lempų, baldų, užuolaidų ir pan. siurbimui;
 - Apvalus šepetėlis – užuolaidų ir dulkių valymui.
- Įjunkite dulkių siurblio kištuką į rozetę ir įjunkite prietaisą, spustelėdami ON/OFF mygtuką. Galite valdyti siurbimo galingumą, pasukdami ON/OFF svirtelę dešininę arba kairėn.



- Baigę siurbti, išjunkite dulkių siurbį, paspausdami ON/OFF mygtuką. Ištraukite siurblio kištuką iš rozetės ir suvyniokite

laidą, spausdami laido susukimo mygtuką. Kai kurių modelių siurbliams pakaks prilaikant laidą švelniai jį trūktelėti. Tai priklauso nuo modelio funkcinių galimybių.

VI. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš pradėdami prietaisą valyti ar taisyti, ištraukite jo kištuką iš rozetės.
- Kaskart baigę naudoti prietaisą, išpilkite vandens talpykloje esantį vandenį, talpyklą išvalykite ir gerai išdžiovinkite.



mėnesius arba dažniau priklausomai nuo prietaiso naudojimo intensyvumo.

- Reguliariai tikrinkite, ar švarus HEPA filtras. Jei reikia, filtrą išvalykite. Bėgant laikui filtras praranda savo savybes, todėl jį reikės pakeisti.
- Perneškite siurblį, laikydami už korpuso rankenėlės.
- Kad prietaisas tarnautų ilgiau ir, esant reikalui, galėtumėte pasinaudoti gamintojo garantija, naudokite tik originalius gamintojo priedus ir atsargines dalis, reguliariai jas valykite. Jei reikia, dėl atsarginių dalių ir priedų įsigijimo kreipkitės į artimiausią įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

Dėmesio: naudokite dulkių siurblį tik sausam valymui.



UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104

www.krinona.lt