

- Visus kitus priedus galite plauti indaplovėje.
- Spalvoti maisto produktai gali pakeisti plastikinių prietaiso dalių spalvą. Nusidažiusias dalis pavalykite aliejumi ir tuomet plaukite indaplovėje.
- Prietaisą ir jo dalis plaukite po kiekvieno naudojimo.


#### DĖMESIO

- **Pirkdami prietaisą, nepamirškite paprašyti garantinio dokumento.**
- **Pastebėję defektą, susisiekit su autorizuotu Arnica techninės priežiūros centru.**

#### RECEPTAI

Ingredientai: 150 g sviesto, 250 g medaus.

Sviestą bent 24 valandas palaikykite šaldiklyje. Išėmę iš šaldiklio, 15 minučių palaikykite kambario temperatūroje. Sviestą supjaustykite 1 cm dydžio kubeliais. Sviestą įdėkite į smulkintuvo indą. Ant sviesto kubelių užpilkite medaus. Viską maišykite 5 sekundes.



UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras  
 Šiaulių g. 50, Kaunas  
 tel.: (8-37) 215104  
[www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)

# arnica™

## Orbital / Orbital Plus / Orbital Luxury maišytuvai

### Naudojimo instrukcijos

Kai pradėsite naudoti savo maišytuvą, suprasite, kad pasirinkote tinkamai. Mūsų tikslas yra suteikti jums daugiau, nei tikėtės. Dėkojame, kad pasirinkote mūsų produktą. Perskaitykite visas instrukcijas ir pagal jas naudokite maišytuvą – tuomet pamatysite, kaip geriausiai išnaudoti jo galimybes. Tikimės, kad jums jis patiks.

#### SAUGUMO TAISYKLĖS

- Nenaudokite prietaiso, prieš tai neperskaitę instrukcijų.
- Prieš naudojimą patikrinkite, ar prietaisas tinkamas jūsų namuose esančiam elektros ir įtampos tinklui.
- Šis prietaisas negali būti naudojamas asmenų (įskaitant vaikus) su fiziniais, psichiniais ar sensoriniais sutrikimais ir kuriems trūksta žinių ar patirties juo naudotis, nebent jie yra apmokyti ir prietaisu naudojami su atsakingo asmens priežiūra.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį pakeisti gali tik autorizuoto Arnica techninės priežiūros centro darbuotojai. Tokiu būdu jūs išvengsite galimo pavojaus.
- Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prietaisą naudokite tik jungdami į lizdą su žeminiu. Kad nepažeistumėte prietaiso, nenaudokite ilgintuvų su nepakankama srove. Jei naudojate ilgintuvus, jie turi būti žeminti, o laido vertikalus pjūvis turi būti 1 mm<sup>2</sup>.
- Laidas neturi liestis su kitais prietaisais ar kabėti ant stalų ar kitokių baldų kampų.
- Jei pažeistas prietaiso laidas, jei prietaisas buvo numestas ir pastebimas rimtas pažeidimas, niekada nebenaudokite prietaiso. Pristatykite jį į autorizuotą Arnica techninės priežiūros centrą.
- Venkite judesių, kurie galėtų pažeisti laidą ar lizdą. Neneškite prietaiso laikydami už jo laido, prilaikykite sieninį lizdą, kai traukiate kištuką ir niekada netraukite suėmę už laido.
- Kai nenaudojate prietaiso ar paliekate be priežiūros, visada ištraukite kištuką iš lizdo. Kištuką ištraukite prieš prietaiso surinkimą, išmontavimą ar valymą.
- Smulkinimo peiliukas yra labai aštrus – būkite atsargūs.
- Jei pastebite kokį nors defektą ar pažeidimą, nejunkite prietaiso. Pristatykite jį į autorizuotą Arnica techninės priežiūros centrą.
- **Niekada** prietaiso ar jo laido neįmerkite į vandenį ar kitokią skystį, neplaukite indaplovėje, nenaudokite vonioje ar kitokiose drėgnose vietose.
- **Niekada** nelieskite peiliukų, kai prietaisas įjungtas.

**DĖMESIO:** jūsų prietaisas skirtas naudoti namų reikmėms. Nenaudokite jo komerciniams tikslams ar biuruose.

#### PRIETAISO DALYS

##### Orbital

- A. Lėto veikimo mygtukas
- B. Greito veikimo mygtukas
- C. Variklio dalis
- D. Plakimo dalis
- L. Kabinimo ant sienos detalė

### Orbital Plus

- A. Lėto veikimo mygtukas
- B. Greito veikimo mygtukas
- C. Variklio dalis
- D. Maišytuvo dalis
- E. Smulkintuvo dangtelis
- F. Smulkintuvo peiliukas
- G. Smulkintuvo indas
- H. Maišytuvo pavarų dėžė
- I. Plakimo šluotelė
- J. Maišymo dubuo
- K. Maišymo indo dangtelis
- L. Kabinimo ant sienos detalė

### Orbital Luxury

- A. Lėto veikimo mygtukas
- B. Greito veikimo mygtukas
- C. Variklio dalis
- D. Maišytuvo dalis
- E. Smulkintuvo dangtelis
- F. Smulkintuvo peiliukas
- G. Smulkintuvo indas
- H. Maišytuvo pavarų dėžė
- I. Plakimo šluotelė
- J. Maišymo dubuo
- K. Maišymo indo dangtelis
- M. Priedų dėžė

### TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis: Orbital / Orbital Plus / Orbital Luxury

Srovė: 220-230 V / 220-230 V / 220-230 V

Dažnis: 50 Hz / 50 Hz / 50 Hz

Galia: 500 W / 500 W / 500 W

### NAUDOJIMAS

Prieš naudojant pirmą kartą:

- Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukcijas.
- Prieš (išskyrus variklio dalį ir pavarų dėžę) išplaukite karštu vandeniu.
- Priedo ir pavarų dėžės nepanardinkite į vandenį. Valykite juos drėgna šluoste.
- Susipažinkite su prietaisu ir jo dalimis.

### DĖMESIO!

**Atkreipkite dėmesį, kai naudojate prietaisą:**

Nenaudokite prietaiso be pertraukų ilgą laiką. Naudokite su pertraukomis (trumpais paspaudimais).

### Maišytuvo naudojimas

Maišytuvą galite naudoti padažų, sriubų, majonezo, kūdikių maistelio ir pan. ruošimui:

- Variklio dalį uždėkite ant maišytuvo dalies ir užtvirtinkite sukdamis kryptimi, nurodyta strėlyte (Fig. 1-2).
- Į maišymo ar kitokį indą įdėkite produktus, kuriuos plaksite. Įjunkite prietaisą spausdami lėto arba greito veikimo mygtuką (Fig. 3).
- Kai baigėte maišyti produktus, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš lizdo.

### Pastaba:

**kai maišote produktus dubenyje, prietaisą laikykite stačiai (Fig. 3). Niekada jo nelaikykite pakreipę (Fig. 4).**

### Plakimo šluotelės naudojimas

Plakimo šluotelė naudojama kiaušiniams suplakti ar grietinėlei gaminti.

- Šluotelės dalį uždėkite ant maišytuvo pavarų dėžės (Fig. 5), tuomet variklio dalį uždėkite ant plakimo šluotelės ir užtvirtinkite sukdamis kryptimi, nurodyta strėlyte (Fig. 6).
- Kai naudojate plakimo šluotelę, rinkitės gilesnį dubenį, taip apsaugosite nuo taškymosi (Fig. 7).
- Po naudojimo pavarų dėžę nuimkite nuo variklio dalies. Tuomet plakimo šluotelę nuimkite nuo pavarų dėžės.

### Smulkintuvo naudojimas

Smulkintuvą gali būti naudojamas smulkinti mėsą, sūrį, svogūnus, mėtą, česnaką, morkas, graikinius riešutus, migdolus, džiovintas slyvas ir t.t.

- Smulkintuvo nenaudokite labai kietiems produktams smulkinti (pvz., kokoso riešuto, kavos pupelių ir grūdų).
- Prieš naudodami smulkintuvą:
  - atsargiai nuo peiliukų nuimkite plastikinį dėklą. Peiliuką laikykite už jo plastikinės dalies.
  - peiliuką įstumkite į smulkintuvo indą (Fig. 8). Smulkintuvą padėkite ant neslystančio ir lygaus paviršiaus.
  - maistą sudėkite į smulkintuvo indą.
  - uždarykite indą ir smulkintuvo pavarų dėžę (Fig. 9).
  - variklio dalį įstatykite į smulkintuvo pavarų dėžę ir pasukite strėlyte nurodyta kryptimi, kol užsifiksuos (Fig. 10).
  - įjunkite prietaisą. Visuomet viena ranka laikykite variklio dalį, kita – smulkinimo indą.
  - po naudojimo išjunkite prietaisą ir išimkite variklio dalį iš smulkintuvo pavarų dėžės.
  - išimkite smulkintuvo pavarų dėžę.
  - atsargiai nuimkite peiliuką.
  - iš smulkintuvo indo išimkite maistą.

Maistas	Maksimalus kiekis	Laikas
Mėsa	150 g	10-20 paspaudimų
Mėtos ir pan. žolelės	50 g	10-15 paspaudimų
Riešutai	150 g	5-10 paspaudimų
Sūris	100 g	10-15 paspaudimų
Duona	75 g	15-20 paspaudimų
Svogūnai	150 g	5-10 paspaudimų
Sausainiai, krekeriai	150 g	5-10 paspaudimų
Uogos	200 g	5-10 paspaudimų
Medus, sviestas	400 g	5 paspaudimai

**Pastaba: su pertraukomis prietaisą galite naudoti spausdami mygtuką vos vieną kartą.**

**Pastaba: plakami / smulkinami produktai neturėtų būti didesni nei 1-2 cm.**

**Pastaba: į smulkinimo indą ar plakimo dubenį nedėkite karšto maisto, prieš tai jo neatvėsinę.**

### VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Variklio dalį ir maišytuvo pavarų dėžę valykite šlapia šluoste, niekada jų neplaukite panardinę vandenyje ar indaplovėje (Fig. 12).
- Smulkintuvo pavarų dėžę galite plauti po tekančiu vandeniu, tačiau niekada visiškai nepanardinkite į vandenį ir neplaukite indaplovėje.