

arnica™

Misty

Patalpų oro drėkintuvas

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Šios naudojimo instrukcijos parengtos taip, kad, vadovaudamiesi jų nurodymais, galėtumėte išsiaiškinti, kaip prietaisas veikia, ir liktumėte patenkinti jo kokybe.

PRIETAISO FUNKCIJOS IR SAVYBĖS

- Oro drėkintuvas su kvapikliu.
- Originalaus dizaino prietaisas papuoš Jūsų namus!
- Galėsite pasirinkti norimą kvėpinimo aromatą.
- Viršgarsiniai aukšto dažnio virpesiai greitai pavers vandenį lengva miglele.
- Prietaisas veikia nepaprastai tyliai ir turi integruotą lemputę, kuri užsidegdama Jus perspės, kad baigiasi vanduo.
- Drėkintuvas automatiškai išsijungia, pasibaigus vandeniui. Išsižiebs raudona lemputė.
- Nanodalelių technologija leidžia efektyviai atsikratyti susikaupusiais sunkiųjų metalų likučiais.
- Galėsite pagal poreikius reguliuoti purškimo intensyvumą.

PRIETAISO DALYS


1. Purkštuvėlis
2. Vandens talpykla
3. Vandens kiekio indikatorius lemputė
4. Purškimo intensyvumo reguliavimo rankenėlė
5. Įjungimo lemputė
6. Prietaiso korpusas

TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis:..... Misty
Drėkinamas plotas:..... 30-40 m³
Įtampa:..... 220 V / 50 Hz
Galingumas:..... 35 W
Purškimas:..... ≥ 300 ml / val.

PATALPŲ KVAPIKLIO NAUDOJIMAS

1. Į indelį supilkite aromatinį skystį.
2. Įstatykite kvapiklio pagaliuką.
3. Įstatykite indelį atgal į pagrindinį korpusą.



ORO DRĖKINTUVO NAUDOJIMAS

- Pastatykite stačią prietaisą ant lygaus paviršiaus.
- Išimkite ir apverskite vandens talpyklą. Radę rodyklėlę ir užrašą "Add Water Here" („vandenį pilkite čia“), atsukite talpyklos kamštuką. Į indelį pilkite švarų čiaupo vandenį.
- Užsukite talpyklos kamštelį, tinkamai atgal įstatykite vandens talpyklą. Įkiškite prietaiso kištuką į tinkamos įtampos elektros lizdą ir spustelėkite įjungimo mygtuką. Užsidegs drėkintuvo įjungimo lemputė.



- Pagal patalpos sausumą galėsite nustatyti tinkamą drėkintuvo purškimo parinktį.
- Spustelėdami „LED“ mygtuką, galėsite atverti skyrelį, kuriame yra lemputė.
- Drėkintuve įdiegtas mechanizmas, kuris fiksuoja vandens lygio talpykloje pakitimus. Prietaisas automatiškai išsijungia, pasibaigus vandeniui. Pradeda žybsėti raudona indikatoriaus lemputė.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- Prietaiso korpusą laikykite ant stabilaus ir lygaus (sudarančio ne didesnę nei 5° laipsnių kampą su grindų horizontale) paviršiaus.
- Vandens talpyklos valymui naudokite skalbimo miltelius. Muilo nenaudokite.
- Būkite atsargūs, kad aštriais daiktais nesubraižytumėte virpesių keitiklio mechanizmo. Valykite jį tik drėgna šluoste.
- Valydami pasistenkite neleisti, kad į prietaisą patektų vandens, kitaip sušalpusios gali sugesti elektrinės prietaiso detalės.
- Nebandykite patys išardyti korpuso detalių.
- Į vandens talpyklą nepilkite karštesnio nei 40°C vandens – prietaiso dalys gali deformuotis ir prarasti spalvą.
- Jeigu patalpos temperatūra nukrinta žemiau –40°C, išpilkite vandens talpyklos turinį, kad stingdamas ir ledėdamas vanduo neapgadintų prietaiso detalių.
- Į talpyklos vandenį nepilkite valiklių, nenaudokite cheminių medžiagų ir metalų – prietaiso purkštukas prastai veiks.
- Kai vandens talpykla visiškai pripildyta, pasistenkite prietaiso nejudinti, kad ištekėjęs vandens perteklius nesukeltų prietaiso veikimo sutrikimų.
- Nelaikykite prietaiso ten, kur jį pasiekia tiesioginiai saulės spinduliai ar karšto oro srovės.
- Jei ilgesnį laiką nenaudojate prietaiso, išjunkite drėkintuvą ir ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo.
- Niekada, prieš tai neišjungę prietaiso, nemėginkite išpilti talpykloje esančio vandens. Gali perdegti virpesių keitiklis.

SAUGAUS PRIETAISO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

- Šlapiomis rankomis nelieskite prietaiso kištuko. Gali nukrėsti elektra.
- Nelieskite įsijungiančio keitiklio – tai pavojinga.
- Nebandykite, prieš tai neišjungę prietaiso, jo išardyti. Gali nukrėsti elektra.
- Nebandykite patys, nepadedami specialisto, keisti prietaiso laido.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš pradėdami valyti prietaisą, drėkintuvą išjunkite ir ištraukite jo kištuką iš rozetės.

- Vandens talpyklos valymas (kas 2-3 savaites).

Atsukite vandens talpyklos kamštuką. Išvalykite apnašas ir nešvarumus. Perplaukite vandeniu.

- Vandens vonelės valymas (kas savaitę).

Jei vandens vonelėje ir aplink keitiklį susikaupė nešvarumų, įpilkite į vonelę drėkintuvui tinkamo valiklio ir palikite 30 min., tuomet vonelę perplaukite.

- Drėkintuvo paviršiaus valymas.

Sudrėkinkite švelnaus paviršiaus šluostę šiltame (žemesnės nei 40°C temperatūros) vandenyje. Nuvalykite ant paviršių susikaupusius nešvarumus. Purkštuko galvutę galite tiesiog nuplauti vandeniu.

- Drėkintuvo laikymas.

Ilgesnį laiką nenaudodami drėkintuvo, išvalykite ir nusauskite prietaisą. Siūlome įtaisą laikyti sausoje patalpoje ir, pageidautina, originalioje pakuotės dėžutėje.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt